



Dorfbach

Geom: SOLL Zustand_WBPlan
RS = 350 Culv




Dorfbach

Geom: SOLL Zustand_WBPlan
RS = 344 QP2.3




Dorfbach

Geom: SOLL Zustand_WBPlan
RS = 321 QP2.2



Dorfbach

Geom: SOLL Zustand_WBPlan
RS = 292 QP 2.1



Dorfbach

Geom: SOLL Zustand_WBPlan
RS = 251 QP 1.6

